



PAR



CAMÉRA WIFI

Guide d'Installation Rapide

GSDGROUPINC.COM

Merci d'avoir choisi OV Connect. Veuillez configurer votre caméra en suivant les étapes ci-dessous :

1. Avant d'installer la caméra, veuillez déterminer l'emplacement d'installation (surface plane ou mur) et vous assurer que la caméra wifi est correctement alimentée. Elle nécessite une alimentation 12V1A CC.

Lorsque la caméra est installée dans un endroit où il est difficile d'obtenir un signal Wi-Fi, veuillez utiliser un prolongateur Wi-Fi pour étendre la portée du réseau Wi-Fi.

2. Branchez l'adaptateur d'alimentation à la caméra. Veuillez garder les fils loin des enfants afin d'éviter tout danger potentiel. Afin d'obtenir la meilleure qualité d'image possible, veuillez ne pas toucher l'objectif de la caméra avec vos mains. Veuillez vous assurer d'utiliser le câble d'alimentation correspondant, sinon la caméra pourrait ne pas fonctionner correctement.

Une fois que la caméra est prête et en mode d'appairage, vous verrez le voyant rouge clignoter lentement et le message suivant s'affichera : « Veuillez configurer les paramètres réseau à l'aide de l'application. »



1.Installation de l'application

1. Télécharger l'application

- Téléchargez l'application « OV Connect » sur l'App Store (appareils iOS) ou Google Play (appareils Android).



01

Scannez le code QR ci-dessous pour télécharger l'application



3. Créez un compte et appuyez sur « Ajouter un appareil » pour ajouter un appareil à votre liste d'appareils, puis suivez les instructions pour terminer la configuration.



Configuration système recommandée :
Wi-Fi 802.11 b/g/n
IOS 11.0 ou supérieur
Android OS 6.0 ou supérieur

02

2.Créer un compte


Lancez OV Connect, puis appuyez sur « Inscription ».

Saisissez les informations de l'utilisateur, puis appuyez sur <Obtenir le code de vérification>. Le code de vérification sera envoyé à votre adresse e-mail. Saisissez le code de vérification, lisez et acceptez la politique de confidentialité correspondante, puis appuyez sur <S'inscrire>.




03

Revenez à l'interface de connexion, saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, choisissez votre région, puis appuyez sur <Connexion>.



Après avoir appuyé sur <Connexion>, vous accéderez au menu Accueil. Appuyez sur le bouton + pour ajouter un appareil.





04

3.Ajout d'un appareil

Pointez la fenêtre de balayage vers le code QR sur la caméra.

Autorisez les permissions requises, puis appuyez sur <Suivant> une fois que le voyant LED de la caméra clignote en rouge.



05

Appuyez sur le bouton <Suivant> pour vous connecter au point d'accès de la caméra.



Sélectionnez un réseau Wi-Fi 2,4 GHz auquel connecter la caméra et saisissez le mot de passe Wi-Fi, puis appuyez sur le bouton pour connecter le Wi-Fi.




Attendez que le WIFI se connecte




Définissez un nom d'appareil. Vous pouvez choisir ou personnaliser le nom d'appareil que vous souhaitez.




Choisissez la région exacte dans laquelle vous souhaitez configurer vos appareils.




Insérez votre carte Micro SD et appuyez sur <suivant> pour la formater. Si vous avez oublié d'insérer votre carte, vous pouvez l'insérer maintenant et appuyer sur <vérifier à nouveau>.



Appuyez sur <Format> pour formater votre carte Micro SD. Appuyez sur <Suivant> pour terminer l'installation.



Félicitations, l'installation est maintenant complète.



Pour plus d'informations, veuillez consulter notre chaîne YouTube :



Pour télécharger nos derniers firmware et logiciels, veuillez visiter gsdgroupinc.com.